

INSTRUKCJA WŁĄCZENIA KLAWIATURY EKRANOWEJ W URZĄDZENIACH SMART SERII OSM i TT

Drodzy Klienci!

Uprzejmie informujemy, iż w urządzeniach firmy **SmartGPS** z oznaczeniem **OSM** i **TT** w niektórych przypadkach wymagane jest ręczne włączenie klawiatury dotykowej.


Włączenie klawiatury jest konieczne aby umożliwić swobodny wybór punktu docelowego trasy w urządzeniu.

Poniżej przedstawiamy instrukcję włączenia klawiatury.


1. Uruchamiamy urządzenie – następnie wybieramy opcję **NAWIGACJA**




2. Po uruchomieniu nawigacji należy wybrać przycisk **MENU** u góry ekranu.




3. Wyświetlone zostanie **MENU** naszego urządzenia – wybieramy ikonę **USTAWIENA**



4. Kolejnym krokiem jest odnalezienie na liście ustawień ikony **APLIKACJA**



5. Następnie wybieramy opcję **KLAWIATURA**



6. W tym momencie mamy możliwość włączenia klawiatury w urządzeniu. Po naciśnięciu przycisku zaznaczonego na zdjęciu poniżej klawiatura zostanie włączona. Urządzenie jest gotowe do drogi!

